

Panneau solaire

modèle Phénix

Guide simplifié
d'utilisation

Il ne faut en aucun cas interrompre le processus automatique de positionnement.

Phénix recherche et se place automatiquement dans la position optimale.

S'il dépasse la position optimale, il reviendra automatiquement en arrière pour se remettre dans l'angle idéal.

Ouverture du panneau

1. Placer l'interrupteur en position **On**.
2. Entrer la valeur de la zone de villégiature actuelle puis appuyer sur la touche Verte.

01 : Europe centrale

02 : Europe du Nord

03 : Sud Europe, Afrique du Nord



3. Après avoir validé, le panneau se lève et l'écran affiche sa zone.
4. Le panneau commence à tourner, l'écran affiche la production du panneau.
5. Le panneau s'oriente automatiquement face au Soleil
6. Optimiser, si nécessaire, la position du panneau en utilisant les flèches gauche et droite.
7. Le mode automatique est à présent activé. Phénix suit la trajectoire du Soleil, même en son absence.

Phénix modifiera sa position toutes les heures.

À l'heure du coucher de Soleil, Phénix se repliera automatiquement.

Affichage et mesure :

Phénix est muni d'un ampèremètre qui indique le débit du panneau. Cette valeur est purement indicative, elle permet de corriger l'orientation du panneau lorsque le Soleil est voilé ou caché par un nuage.

- La présence de nuage peut fausser le positionnement automatique du panneau.
- En cas de temps couvert, le positionnement automatique du panneau peut ne pas s'effectuer correctement.